
Landesgruppe Norddeutschland

Landesgruppe
Berlin|Brandenburg



Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

# Beiblatt zur TAB NS Nord 2012



#### Herausgeber und copyright

BDEW Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft e.V. Landesgruppe Norddeutschland Heidenkampsweg 99 20097 Hamburg Tel. 040 / 284114-0 Fax 040 / 284114-99 info@bdew-norddeutschland.de www.bdew-norddeutschland.de

BDEW Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft e.V. Landesgruppe Berlin|Brandenburg Reinhardtstraße 32 10117 Berlin

Tel.: 030 / 300 1992 220 Fax: 030 / 300 1992 229 info@bdew-bb.de www.bdew-bb.de

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Südstr. 3 31812 Bad Pyrmont

### **Inhaltsverzeichnis**

1 Vorwort	4
2 Kontaktdaten	4
3 Anwendungshinweise	5
3.1 Zählerplatzausführungen mit direkter Messung	5
3.2 Zählerplatzausführungen mit halbdirekter Messung	5
3.3 Steuerungen und Schaltungen	6
3.4 Planungsbeispiele	6
4 Anmerkungen	7

Beiblatt zur TAB NS Nord 2012

1 Vorwort

(1) Die TAB NS Nord 2012 bestehen neben dem Textteil der Abschnitte 1 bis 13 und dem Bildteil in

Anhang A, des Weiteren aus dem vorliegenden netzbetreiberspezifischen Beiblatt zu den TAB. Der Bildteil ist

stets im Zusammenhang mit diesem Beiblatt zu verstehen.

(2) Das Beiblatt enthält Hinweise, welche Zählerplatzausführungen in Anhang A 3 und welche Steuerungen

und Planungsbeispiele in Anhang A 4 der TAB NS Nord 2012 beim Netzbetreiber angewendet werden.

(3) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers zu-

gelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 mit einem "x" gekennzeichnet.

(4) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers nur

nach vorheriger Rücksprache zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 mit einem "22" gekenn-

zeichnet. Die Kontaktdaten des Netzbetreibers können Abschnitt 2 entnommen werden.

(5) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers

nicht zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 mit einem "···" gekennzeichnet.

#### 2 Kontaktdaten

(1) Netzbetreiber im Sinne dieses Beiblattes ist:

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Südstr. 3

31812 Bad Pyrmont

Tel.: 05281 915 0

Fax: 05281 915 146

E-Mail: NW@stw-bp.de

(2) Ansprechpartner für Rückfragen zu den Technischen Anschlussbedingungen ist / sind:

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Joachim Jaron

Südstr. 3

31812 Bad Pyrmont

Tel.: 05281 915 124

Fax: 05281 915 146

E-Mail: jaron@stw-bp.de

(3) Die telefonische Störungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen:

Tel.: 05281 915 0

4

## 3 Anwendungshinweise

#### 3.1 Zählerplatzausführungen mit direkter Messung

Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele für Zählerplatzausführungen mit direkter Messung in Anhang A 3, Abschnitt A 3.1, der TAB NS Nord 2012.

Seite	S. 29	5. 29								S. 30				
Bezeichnung	B 1.01	B 1.02	B 1.03	B 1.11	B 1.12	B 1.13	B 1.14	B 1.21	B 1.22	B 1.23	B 1.24	B 1.25		
Anwendungshinweis	×	×	×	•••	2		•••	×	×	×	×	×		

Seite	S. 31			S. 32			S. 33		S. 34		S. 35	
Bezeichnung	B 2.01	B 2.02	B 2.03	B 2.11	B 2.12	B 2.13	B 2.21	B 2.22	B 2.31	B 2.32	B 2.41	B 2.42
Anwendungshinweis	×	×	×	923	923	<b>**</b>	×	×	×	×	923	923

#### 3.2 Zählerplatzausführungen mit halbdirekter Messung

Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele für Zählerplatzausführungen mit halbdirekter Messung in Anhang A 3, Abschnitt A 3.2, der TAB NS Nord.

Seite	S. 36		S. 37		S. 38		
Bezeichnung	A 1.01 A 1.02		A 2.01	A 2.02	A 2.03	A 2.04	A 2.05
Anwendungshinweis	×	×			<u>S</u>		

Seite	S. 39					S. 40	S. 41			
Bezeichnung	B 3.01	B 3.02	B 3.03	B 3.04	B 3.05	B 3.06	B 3.07	B 3.08	B 3.09	B 3.10
Anwendungshinweis	922	922		922	922	922	×	95		<b>7</b>

Seite	S. 42		S. 43	S. 44	S. 45		S. 46		S. 47	S. 48	S. 49		
Bezeichnung	B 3.21	B 3.22	B 3.23	B 3.24	B 3.31	B 3.32	B 3.33	B 3.41	B 3.42	B 3.51	B 3.61	B 3.71	B 3.72
Anwendungshinweis	<b>%</b>	<b>**</b>	<b>=</b>	<b>**</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	92	<b>%</b>	×	×	×	×

#### 3.3 Steuerungen und Schaltungen

(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Beispiele für Steuerungen und Schaltungen in Anhang A 4, Abschnitt A 4.1, auf den Seiten 50 und 51 der TAB NS Nord 2012.

Seite	S. 50			S. 51				
Bezeichnung	S 1.01	S 1.02	S 1.03	S 2.01	S 2.02	S 2.03	S 3.01	
Anwendungshinweis	×	•••	•••	×	•••	•••	<b>S</b>	

#### 3.4 Planungsbeispiele

(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Planungsbeispiele in Anhang A 4, Abschnitt A 4.2, auf den Seiten 52 bis 65 der TAB NS Nord 2012.

Seite	S. 52		S. 53		S. 54		S. 55	S. 56	
Bezeichnung	P 1.01	P 1.02	P 1.03	P 1.04	P 1.05	P 1.06	P 1.07	P 1.08	P 1.09
Anwendungshinweis	×	×	×	×	×	•••	×	×	•••

Seite	S. 57		S. 58	S. 59	S. 60		S. 60		S. 61 S. 62		S. 63	S. 64	S. 64
Bezeichnung	P 2.01	P 2.02	P 3.01	P 4.01	P 4.02	P 4.03	P 4.04	P 4.05	P 5.01	P 6.01	P 6.02		
Anwendungshinweis	×	×			G#	Gii.	Gii.	Gii.		Gii .			

#### Legende:

- × ohne Rücksprache zugelassen
- nach vorheriger Rücksprache zugelassen
- ••• nicht zugelassen

## 4 Anmerkungen

Derzeit keine weiteren Anmerkungen.